Mode d’emploi CigLib MINI-PIPE - LADY-PIPE

Pour une bonne utilisation et sécurité de ses composants, prière de lire attentivement les informations suivantes avant toute utilisation et suivez correctement les instructions.
La CigLib MINI-PIPE est composée d’un corps, d'une batterie au lithium-ion, d'une chambre d'atomisation (vaporisation) spéciale et d’une cartouche.
La cartouche contient elle même un réservoir de liquide. Cette cartouche est à usage unique. Quand vous l'utilisez, un circuit est activé
et un indicateur LED s'allume en haut du corps. Le dispositif se met automatiquement en mode veille quand il n'est pas utilisé.

Mise en oeuvre

Prendre une batterie pleinement chargée et l'insérer dans le corps de la mini-pipe, pôle positif (coté de la batteire avec 4 petits trous) vers le haut.

Remettre le capuchon par dessus afin de maintenir la batterie en place et mettre en fonction votre mini-pipe. Pour ce faire poser le capuchon sur la batterie, en appuyant, le faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre juqu'au blocage de celui-ci. La led située dans le corps de la mini-pipe clignote à ce moment 3 fois.

Visser le vaporisateur sur le corps de la mini-pipe.

Déballez une cartouche et enlevez le capuchon de protection. Enclenchez la cartouche dans le vaporisateur..

Votre mini-pipe est maintenant prête à l'emploi. Elle est en veille.

Dès l'aspiration votre mini-pipe se met automatiquement en fonction. Une led au dessus du corps s'allume.

Si votre aspiration dure plus de sept secondes, votre mini-pipe se met en sécurité et clignote 3 fois. Observer une pause de quelques secondes, votre mini-pipe est à nouveau en veille après ce délais.

Si lors de l'inhalation la led reste éteinte, procéder au changement de la batterie.

Si le volume de fumée diminue lors de l'utilisation, procéder au changement de la cartouche, si le problème persiste, procéder au changement de la batterie.

CigLib - Site internet : www.ciglib.fr - E-Mail : info@ciglib.fr

Batteries et chargeur

La CigLib MINI-PIPE fonctionne avec une batterie Lithium Ion spéciale de 3.7 V.
Le chargeur est spécialement adapté pour les batteries CigLib MINI-PIPE.
.

Chargeur secteur

Batteries

Charge des batteries

Pour procéder à la charge des batteries, installer la batterie dans le chargeur secteur en prenant soins de positionner le pôle positif de la batterie vers le haut.
Observer une charge de 1**2 Heures pour les 3 premiers cycles de charge** des batteries (même si le voyant du chargeur passe au vert).
Par la suite, le temps de charge d'une batterie sera de 3 à 4 heures. La charge complète de la batterie se matérialise par le passage au vert du voyant du chargeur.

N'utilisez pas le chargeur dans des endroits humides. Ne rechargez pas votre batterie à proximité de sources de chaleur.
Ne soudez pas ou ne percez pas la batterie. Si vous constatez que la batterie émet n'importe quelle odeur, ou chaleur, ou devient décolorée ou déformée, ou si vous cons la moindre anomalie pendant la charge, coupez immédiatement la source d'énergie et -vez la batterie du corps ou du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifiez également que votre chargeur répond aux spécifications du courant électrique dont vous disposez.

.

Precaution

Stockage: La CigLib MINI-PIPE et ses composants doivent être tenus hors de portée des enfants, des animaux et doivent être rangés dans un endroit sûr et au sec.
Utilisation : En utilisant votre CigLib MINI-PIPE, il est important que la durée et la fréquence de cette utilisation, n'excède pas celles que vous aviez avec votre cigarette traditionnelle ou PIPE traditionnelle..
Santé : Quand vous utilisez ce produit, vous devez boire une quantité suffisante d'eau pour éviter toute déshydratation. Marquez un arrêt d'au moins 30 minutes entre chaque série d’aspirations.
Ne jamais connecter le pôle positif et négatif de la batterie avec un objet métalique.
Ne pas transporter les batteries avec des objets métaliques (risque de court-circuit).
Toujours utiliser des cartouches prévues pour ce modèle.
Ne jamais utiliser de e-liquide directement sur le vaporisateur.

Entretien

La CigLib MINI-PIPE et ses composants doivent être entretenue régulièrement.
Nettoyez les pas de vis des différentes parties comme l'atomiseur, les chargeurs et les batteries avec un tissu légèrement imbibé d'alcool purifié non parfumé (demandez à votre droguiste ou à votre pharmacien). Un pas de vis propre fournira un meilleur contact électrique.
A chaque changement de cartouche, soufflez légèrement au travers de l'atomiseur de chaque coté de façon à éliminer d'éventuels excé--dents de liquide. Retirez la cartouche pendant la nuit. Posez votre atomiseur sur un papier absorbant pendant la nuit. Rappelez-vous que bien souvent quand la vapeur diminue de façon significative, c'est peut-être la batterie ou la cartouche qui doit être changée.

Specifications

Model No.	KR-608
Alimentation	DC 3.7V (batterie lithium)
Dimensions	110(L)×25(D)mm
Poids	35g (avec batterie)

CigLib
Site internet : www.ciglib.fr
E-Mail : info@ciglib.fr

CigLib.fr